

# DON'T YOU WISH

Four wall line dance

Intro 16 tellen

**RIGHT CHASSE, ROCK BACK, RECOVER,  
LEFT CHASSE, ROCK BACK, RECOVER**

- 1&2 chasse naar rechts R-L-R
- 3./ LV rock achter
- 4./ RV gewicht terug op RV
- 5&6 chasse naar links
- 7./ RV rock achter
- 8./ LV gewicht terug op LV

**RIGHT HEEL BALL STEP FWD x2,  
TOUCH BEHIND RIGHT, SHUFFLE BACK**

- 9./ RV tik hak voor
- & RV stap naast LV
- 10./ LV stap voor
- 11./ RV tik hak voor
- & RV stap naast LV
- 12./ LV stap voor
- 13./ RV stap voor
- 14./ LV tik achter RV
- 15&16 shuffle naar achter L-R-L

**SHUFFLE 1/2 TURN RIGHT, SHUFFLE FWD,  
ROCKING CHAIR**

- 17&18 shuffle 1/2 draai rechtsom R-L-R
- 19&20 shuffle naar voor L-R-L
- 21./ RV rock voor
- 22./ LV gewicht terug op LV
- 23./ RV rock achter
- 24./ LV gewicht terug op LV

**JAZZ BOX CROSS 1/4 TURN RIGHT,  
VINE RIGHT (SIDE, BEHIND, SIDE, ACROSS)**

- 25./ RV stap gekruist voor LV
- 26./ LV stap achter
- 27./ RV draai 1/4 rechtsom en stap opzij
- 28./ LV stap gekruist voor RV
- 29./ RV stap opzij
- 30./ LV stap gekruist achter RV
- 31./ RV stap opzij
- 32./ LV stap gekruist voor RV

- 1./ Begin opnieuw

**RESTART:**

Dans tijdens de 13<sup>e</sup> muur (12.00) de eerste 16 tellen  
en begin dan opnieuw

Choreografie: Daisy Simons

Nivo: Beginner

Muziek: Don't You Wish It Was True by John Fogerty

